


RICAMBI / SPARE PARTS


brunsin

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

 COD. 574005 L=180mm	 COD. 574006 L=210mm	 COD. 574021	 COD. 572001 CALDA	 COD. 572002 FREDDA
		 COD. 055002	 COD. 055001	
		 COD. 574031	 COD. 574030	
		 COD. 574028	 COD. 725007	



PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI 054063
FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS 054063



MANUTENZIONE E PULIZIA


- Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:
- Utilizzare detersivi neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
 - Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
 - Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
 - Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

MAINTENANCE AND CLEANING

- For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:
- Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
 - Avoid contact with acid or abrasive products
 - Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
 - Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents



ufficio tecnico BELLOSTA
C.A. 10/18 ISO 9001:2015




MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN arch. FAZIO **MADE IN ITALY**
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.
Rubinetti d'autore dedicati a te




2a




SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT



3 X2





4 X2




SOSTITUZIONE VITONE / VALVE REPLACEMENT




Prima di iniziare le operazioni di sostituzione del vitone assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa. Before starting replacement of the valve, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.



5 X2



6 X2



Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
 For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com

B